
Panasonic

取扱説明書 アクティブ スピーカー システム





お買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(1276 5~6ページ)は、ご使用前に必ずお読み いただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときに お読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売 店からお受け取りください。

保証書別添付

(上手に使って上手に節電)

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月	日品番	RP-SPF01	
販 売 店 名		a () –	

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved. RQT8989-S M0207TK1027

付属品の確認



まず最初に付属品を確かめてください。

-]個 □ ACアダプター (RFX5727)
- □ACアダプター用電源コード 1本 (K2CA2DA00009)
- □ オーディオ コードセット. …1セット • スピーカーコード(RFX8771)... .1本 (φ3.5 mmL型ステレオミニプラグ×2) 約1.5 m
 - 入力コード(RFX8768)。 $(\phi 3.5 \text{ mmL型ステレオミニプラグー}$ ϕ 3.5 mmステレオミニプラグ) 約0.9 m

付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。 ()内は買い替え時の品番を表します。

品番は2007年2月現在のものです。

付属品は販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求め いただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。


Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/

特長


- ●新開発のチタン振動板ユニットを採用した高音質φ30 mm フルレンジスピーカー
- ●アルミ筺体で密閉性の向上と共振を抑え、ボーカルを強調した 聞きやすい音を実現
- ●左右に2ユニットのフルレンジスピーカーを搭載し、5 W + 5 W 出力のアクティブタイプスピーカー
- ●低ノイズで電力効率に優れたデジタルアンプを採用
- ●アルミを使用したシンプルで重量感のあるフォルム
- ●音量つまみの内側に緑色ランプを配置し、アルミの鏡面反射 を利用したスマートなデザイン

各部のなまえ

左スピーカー



右スピーカー




防磁設計について

- ◆本機は、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステム<防磁設計 (JEITA) >*ですが、設置の仕方によっては、色ムラが生じる場合が あります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15分~30分後に 再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面 への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場合には、ス ピーカーを更に離してご使用ください。
- 近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場合には、本機との 相互作用により、テレビに色ムラを発生する場合がありますので、設 置にご注意ください。
- テレビの種類や画面の大きさによっては、画面へ影響する場合があり ます。テレビから離してご使用ください。
- ※「防磁設計(JEITA)」とは社団法人電子情報技術産業協会(JEITA) の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

接続する





❷ 付属のACアダプターを接続する

左スピーカー (底面) 家庭用コンセント AC 100 V ACアダプター 1 (付属) DC IN端子へ 電源コード (付属)

- 電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。 また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。
- 必ず付属のAC アダプターをご使用ください。
- 長時間使用しないときは、節電のためにAC アダプターをコンセントか ら抜いておくことをおすすめします。接続したままの状態では、スピ 一カーの電源スイッチが「切」でも約0.1 Wの電力を消費しています。

使用上のお願い

- ●このスピーカーシステムは、ステレオタイプの機器用です。 接続する機器により、下記の延長コードやプラグアダプターをご使用 ください。
 - テレビなどの映像機器で付属のコードが短い場合: ステレオミニ延長コード (3 m) (別売 RP-CA45A)
 - モノラル機器の場合:

ステレオ・モノラルミニ変換プラグアダプター(別売 RP-PA88A) L側とR側に同一の音が出ます。

- ●バスレフポートに物を入れないでください。故障の原因になります。
- ●プラグの汚れにより、音とびや雑音が入る場合があります。その場合 は、プラグやプラグアダプターを柔らかい乾いた布でふいてください。

3

●雨や水などの液体に濡らさないでください。故障の原因になります。

使いかた

入力コードのプラグを接続する前に

- ・付属のACアダプターを接続していないと使用できません。(♥〒3ペ ージ「接続する」手順 2)
- 本機と接続機器の電源を切ってください。

♠ 入力コード(付属)のプラグを再生機器に接続する

再生機器のヘッドホンジャックに差し込みます。

②再生機器の電源を入れ、音量を調節する

• プラグタイプ: ø3.5 mmステレオミニ

再生機器の音をひずまない範囲で調節してください。 金素金

音量つまみを回し、音量を 調節する

電源が入り、ランプ(緑色)が点灯 します。

• 再生機器の出力が大きい場合 (AUX出力端子に接続時など)、 音量つまみを最小にしてもスピ 一カーから音が聞こえます。



音がひずんだら、本機および再生機器の音量を下げ、ひずまないようにし てください。音がひずんだ状態で使用を続けると、故障の原因になります。

電源スイッチ・音量つまみを左に回し切る

• 電源が切れ、ランプが消灯します。

お手入れ

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はか らぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークはEU域内でのみ有効です。 製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売

店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

主な仕様

●アクティブ スピーカー

使用スピーカー : 直径30 mmフルレンジチタン振動板ユニット

タイプ×2/ch

スピーカーインピーダンス:8Ω

再生周波数带域 80 Hz~50 kHz (−16 dB) 雷源 : DC 9 V (付属のACアダプターを使用)

最大出力 : 5 W+5 W (10 %T.H.D 1 kHz)

デジタルアンプ仕様

寸法(幅×高さ×奥行): 62 mm×160 mm×96 mm

L ch:約700 g R ch:約670 g

●プラグ・コード

入力コード

: 約0.9 m(ϕ 3.5 mmステレオミニプラグ - ϕ 3.5 mmL型ステレオミニプラグ)

約1.5 m (φ3.5 mm L型ステレオミニプラ スピーカーコード

グ×2)

●AC アダプター

定格入力 : AC 100 V 50/60 Hz

定格出力 : DC 9 V, 2 A 入力容量 : 43 VA

スピーカーの電源スイッチ「切」時のAC アダプター消費電力:約0.1 W

4

注) この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

2

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明して います。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、

「禁止」内容です。

「強制」内容です。

•••••••••••

• 上に大きなもの、重いものを載せない

このような絵表示は、してはいけない

この絵表示は、必ず実行していただく

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に

高温(約60°C以上)になります。本機やAC アダプ

ター、電源コードなどを絶対に放置しないでくださ

い。機器表面や内部部品が劣化するほか、火災の原

• 高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場

機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になるこ

説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

異常に温度が高くなるところに置かない

不安定な場所に設置しない

因になることがあります。

• 壁や天井に取り付けない

所に置かない

とがあります。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危 害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う可能性が想定される」 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能 性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される」内容です。

分解、改造をしない



分解禁止

機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災 の原因になります。

• 内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。

..... 電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の 原因になります。

• 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しない でください。

電源コード・プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重 い物を載せたり、束ねたりしない。

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原 因になります。

コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、 交流100 V以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災 の原因になります。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良と なり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてく ださい。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

雷が鳴ったら、本機や電源プラグに触れない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた、お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!
- ■保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店から お受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このアクティブ スピーカー システムの補修用性能部品を、製 造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容 製品名 アクティブ スピーカー システム お買い上げ日 RP-SPF01 故障の状況

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページを ご活用ください。http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場 合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区

帯広 帯広市西20条北

修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らないと きは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

• 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきま すので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

• 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただ きます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|**技術料**| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時 の点検などの作業にかかる費用です。

| 部品代 | は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご 相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、 その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修 理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提 供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバ - ・ ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された 窓口にご連絡ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 200 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 94471 00 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

札幌 札幌市厚別区厚別

3 (076)424-2549

福井福井市問屋町2丁目 愛知

25 (0776)25-5001

ナショナルパナソニック 修理 ご相談窓口

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

函館 函館市西桔梗

25 (0577)33-0613

25 (059)255-1380

三重 津市久居野村町

旭川	西(011)894-1251 旭川市2条通16丁目 1166 西(0166)22-3011		古 (0155)33-84//		(図館流通却 センター内) ☎ (0138)48-6631	易
		東	北 地 区			
青森	青森市大字浜田 字豊田364 ☎ (017)775-0326	岩手	盛岡市厨川5丁目 1-43 ☎ (019)645-6130	山形	山形市平清水1丁目 1-75 ☎ (023)641-8100	見
秋田	秋田市東通り2丁目 1-7 ☎ (018)831-7833	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎ (022)387-1117	福島	郡山市亀田1丁目 51-15 ☎ (024)991-9308	N
		首	都圏地区			
栃木	宇都宮市上戸祭 3丁目3-19 ☎ (028)689-2555	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5171	翟
群馬	前橋市箱田町325-1 3 (027)254-2075	千葉	千葉市中央区末広 5丁目9-5 ☎ (043)208-6034	神奈川	横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720	行
茨城	つくば市筑穂3丁目 15-3 森 (029)864-8756	東京	東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780	新潟	新潟市東明1丁目 8-14 ☎ (025)286-0171	
		ļ.	部 地 区			袑
石川	金沢市横川3丁目20 ☎ (076)280-6608	長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 ☎ (058)278-6720	(Z
富山	富山市根塚町1丁目 1-4	静岡	静岡市葵区千代田 7丁目7-5	高山	高山市花岡町3丁目 82	U _∎

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1 (054)287-9000

8 (052)819-0225

名古屋市瑞穂区

近 畿 地 区 **和歌山** 和歌山市中島499-1 滋賀 栗東市霊仙寺1丁目 大阪 大阪市北区本庄西 **3** (073)475-2984 **雷** (06)6359-6225 兵庫 神戸市須磨区弥栄台 **1** (077)582-5021 京都 京都市伏見区竹田 奈良 大和郡山市筒井町 **1** (078)796-3140 800番地 **☎** (**0743**)59-2770 **3** (075)646-2123

玉 地 区 **鳥取** 鳥取市安長295-1 出雲 出雲市渡橋町416 **広島** 広島市西区南観音 **3** (0857)26-9695 **73** (0853)21-3133 **25** (082)295-5011 米子 米子市米原4丁目2-33 浜田 浜田市下府町 山口 山口市小郡下郷 **25** (0859)34-2129 **1** (0855)22-6629 松江 松江市平成町 **7** (083)973-2720 **岡山** 岡山市田中138-110 182番地14 **3** (0852)23-1128 **3** (086)242-6236

香川 高松市勅使町152-2 **高知** 高知市仲田町2-16 **愛媛** 愛媛県伊予郡砥部町 **25** (087)868-6388 **1** (088)834-3142 **8** (089)905-7544 徳島 徳島市沖浜2丁目36

九 州 地 区 **天草** 本渡市港町18-11 福岡春日市春日公園 大分 大分市萩原4丁目 **25** (092)593-9036 宮崎 宮崎市本郷北方 **佐賀** 佐賀市鍋島町大字 **3** (0952)26-9151 **長崎** 長崎市東町1949-1 | 熊本 熊本市健軍本町12-3 | **25** (095)830-1658 **25** (096)367-6067

縄

3 (088)624-0253

☎ (097)556-3815 **鹿児島** 鹿児島市与次郎 **否** (0985)63-1213 大島 名瀬市長浜町10-1

地

3 (0969)22-3125

1 (099)250-5657

25 (0997)53-5101

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

RQT8989 5 6 7